

Pflegehinweise zum Atollspeed- Zubehör



Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise im Umgang und Pflege, mit den Produkten aus dem Atollspeed- Zubehör:

Zur Reinigung und Pflege:



- ✓ Vor Erstgebrauch alle Hinweiskleber entfernen und mit heißen Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- ✓ Keine Kratzer, Schaber oder harte Bürsten zum Reinigen verwenden.
- ✓ Keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- ✓ Keine Blechputzmaschinen zum Reinigen verwenden.

Sicherheitshinweise:



Achtung: Crisp-Pfannen und HotSpot-Platten werden sehr heiß!
Bei Verwendung der Crisp-Pfanne bitte den Handgriff verwenden!
HotSpot- Platte nur im abgekühlten Zustand, mit Backhandschuh anfassen!



Achtung: Crisp-Pfannen werden sehr heiß!
Bitte nutzen Sie daher unseren Silikonuntersetzer, um die Pfanne auf der Arbeitsplatte abzustellen